

Die vollständigen Informationen zur Bedienung des Geräts finden Sie in der Bedienungsanleitung, die auf CD mit dem Gerät geliefert wurde.

Display nach dem Einschalten



Gerät im Stand-by-Modus

- ▶ Drücken Sie eine Taste oder berühren Sie das Display.

Standard-Zahlung durchführen

- ▶ Geben Sie den Zahlbetrag ein.
- ▶ Stecken Sie nach Aufforderung die Karte.

Abhängig von der Höhe des eingegebenen Betrags, der vereinbarten Limits und der Konfiguration des Geräts bietet das Gerät die bevorzugte Zahlungsart an.

- ▶ Folgen Sie den Anweisungen am Display.

Die Zahlung wird bearbeitet.

Der Zahlbeleg wird gedruckt.

i Je nach Zahlungsart muss der Kunde ggf. eine Geheimzahl eingeben oder den Händlerbeleg unterschreiben. Vergleichen Sie die Unterschrift auf dem Händlerbeleg mit der Unterschrift auf der Karte.

Kontaktlose Zahlung

Das Display befindet sich im Grundzustand.

- ▶ Geben Sie den Zahlbetrag ein.
- ▶ Bestätigen Sie die Eingabe.
- ▶ Halten Sie die Karte nahe an das Display.

Alle vier LEDs leuchten.

Ein Signal ertönt.

Der Zahlbeleg wird gedruckt.

Duplikat des letzten Belegs drucken

- ▶ Drücken Sie die Taste .
- ▶ Wählen Sie die Funktion:
 - Händlerbeleg
 - Kundenbeleg

Der gewählte Beleg wird gedruckt.

Bedeutung der Softkeys

	Kassenschnitt		Kontosplitting
	Offline-Lastschrift		Amex Rewards
	Storno		Payback
	Gutschrift		Tax Free (Global Blue)
	Telefonische Genehmigung		GKK-Anwendung
	Reservierung		Diagnose
	Trinkgeld		Tagessummen
	Online-Lastschrift		Offline-Übertragung
	girocard		Papiervorschub
	CUP-Karte		Verwaltung
	GeldKarte		ZVT-Codes
	Prepaid		Auswahlmenü

Funktionstasten

-  • Vorgang abrechnen
-  • Rückwärtsspringen im Menü
-  • Eingabe bestätigen
-  • Vorgang starten
-  • Duplikat des letzten Druckbelegs drucken
- Navigation im Menü
- Navigation im Menü
- Im Grundzustand: Aufruf der ZVT-Funktionscode-Eingabe

Zahlungsarten einer gesteckten Karte auswählen

-  ▶ Wählen Sie die Funktion **Auswahlmenü**.
 - ▶ Wählen Sie die Funktion **Auswahl Zahlssystem**.
 - ▶ Stecken Sie nach Aufforderung die Karte.
- Die möglichen Zahlungsarten werden angezeigt.
- ▶ Wählen Sie die entsprechende Zahlungsart.
 - ▶ Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm.

Transaktionen auswählen (Menü Geschäftsvorfälle)



- ▶ Wählen Sie das Menü **Geschäftsvorfälle**.
- Zwischen den einzelnen Seiten des Menüs blättern Sie mit ◀ ▶.

Softkey	Transaktion	Beschreibung
	girocard	Siehe Standard-Zahlung
	Offline-Lastschrift	Kunde muss den Druckbeleg unterschreiben.
	Online-Lastschrift	Vergleichen Sie die Unterschrift auf dem Druckbeleg mit der Unterschrift auf der Karte.
	Storno	Nur möglich, wenn kein Kassenschnitt durchgeführt wurde. Erforderliche Informationen: Händler-Passwort, Karte oder Kartendaten, Belegnummer des Zahlbelegs, der storniert werden soll.
	Gutschrift	Nur mit Händler-Passwort. Karte muss Gutschrift unterstützen.


Verwaltung



- ▶ Wählen Sie das **Hauptmenü**.

Funktion	Navigation im Hauptmenü	Beschreibung
Kassenschnitt	Kassenschnitt ↳ Kassenschnitt	Nur mit Händler-Passwort. Die Umsätze werden übertragen. Ein Kassenschnittbeleg wird gedruckt.
Kassensummen	Kassenschnitt ↳ Kassensummen	Nur mit Händler-Passwort. Ein Beleg über die aktuellen Kassensummen wird gedruckt.
Erweiterte Diagnose	Diagnose ↳ Erweiterte Diagnose	Limits, Datum, Uhrzeit etc. werden beim Netzbetreiberrechner angefordert und auf das Gerät übertragen.
Initialisierung	Diagnose ↳ Initialisierung	Zwischen Gerät und Netzbetreiberrechner werden verschiedene Daten abgeglichen.
Passwörter ändern	Verwaltung ↳ Händler ↳ Systemdaten ↳ Passwörter	Nur mit Händler-Passwort.

Papier wechseln



Gerät reinigen

- i** Verwenden Sie kein Scheuermittel und keine Kunststoff lösenden Reinigungsmittel.
- ▶ Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- ▶ Wischen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch, das Sie in Wasser mit mildem Spülmittel getaucht und gut ausgewrungen haben.

Sicherheitsiegel prüfen

- ▶ Prüfen Sie das Siegel regelmäßig.

Unversehrtes Siegel

Beschädigtes Siegel



- ▶ Wenn das Siegel beschädigt ist: Wenden Sie sich sofort an Ihren Service-Dienstleister oder Ihre Hotline.

Hotline



- ▶ Wählen Sie die Funktion Support.



- ▶ Wenden Sie sich mit weiteren Fragen zu Technik, Bedienung und Funktion des Geräts an die Hotline Ihres Service-Dienstleisters.

VeriFone GmbH
Konrad-Zuse-Str. 19-21
36251 Bad Hersfeld
Germany

www.verifone.com
info-germany@verifone.com